

Zo hang je je houten textielframe *strak* op.

Doek en houten lijst worden apart gemaakt en pas bij jou thuis samengebracht. In vier stappen zet je het frame in elkaar, hang je het op en span je het doek erin.



In de doos

4 houten zijden	altijd
4 hoekplaten met schroeven	altijd
Doek met pees	altijd
Wandhanger	bij ophangstelsel

Wat je nodig hebt

Kruiskopschroevendraaier
Boormachine, potlood en waterpas
Pluggen en schroeven passend bij je muur
E-lock tool (optioneel, handig bij stap 4)

Werk op een zachte ondergrond

Leg een deken of het verpakkingskarton neer, zo blijven hout en doek krasvrij.

Controleer de onderdelen

Leg alles uit de doos naast elkaar en vergelijk met de lijst hierboven.

Met z'n tweeën

Bij grote formaten is een extra paar handen fijn bij het ophangen en spannen.

1

Zet het frame in elkaar

Leg de vier zijden met de achterkant naar boven op de ondergrond en schuif de schuine hoeken tegen elkaar. Leg in elke hoek een hoekplaat in de sleuf, over de naad heen, en schroef hem vast.

Let op · Druk de hoeken goed tegen elkaar terwijl je schroeft. Zo sluit de naad aan de voorkant strak en blijft het frame haaks.



2

Bevestig het frame

Volg de bevestiging die je bij je bestelling hebt gekozen. Gebruik een waterpas, zodat het frame recht hangt.

SCHROEFBEVESTIGING

Boor door het frame en schroef het ongeveer om de meter vast aan de muur. Zo voorkom je dat het frame doorbuigt.

OPHANGSYSTEEM

Schroef de meegeleverde wandhanger recht aan de muur en hang het frame eraan op.

PLAFOND OF VLOER


Het frame kan ook aan het plafond hangen of losstaand op de vloer staan.

3

Zet het doek vast in de hoeken

Rondom het doek zit een platte pees: het randje dat in de gleuf van het frame valt. Begin altijd bovenaan. Vouw in de hoek de pees dubbel en duw dit gevouwen stukje in de gleuf. Doe hetzelfde in de andere bovenhoek, daarna aan de zijkanten en als laatste onderaan.

Waarom zo? Door eerst de hoeken vast te zetten komt het doek straks gelijkmatig op spanning.




4

Druk het doek rondom in het frame

Zitten alle hoeken vast? Druk dan de pees over de volle lengte in de gleuf, zijde voor zijde. Werk vanuit het midden van een zijde naar de hoeken.

Tip · Met de E-lock tool druk je de pees makkelijk en gelijkmatig in de gleuf.



Het resultaat: een doek dat
mooi strak in zijn houten
lijst staat.



Hulp *nodig*?

Mist er een onderdeel of kom je er niet uit? Neem contact met ons op en houd je
ordernummer bij de hand. We helpen je graag verder.

stilera.nl/contact